



Vedlikeholdsbeskrivelse

20. mai. 2015

Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen. Ved jevnlig tilsyn vil man oppdage avvik tidlig, noe som er vesentlig for et godt inneklima og å ha kontroll over driftsutgiftene.

Tilsyn:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om



		branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok



Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTARENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift

Rengjøring samtidig med funksjonskontroll. Kvitteres i dagbok.

Rengjøring:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på



		kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges



	DIR 1 HAST	bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift



COU24		
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Utføres samtidig med funksjonskontroll, eller ved behov (avdekkes gjennom tilsyn). Kvitteres i dagbok.

Bytte filter:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
---------------------------------	----------	-----------------------------



**Utføres samtidig med funksjonskontroll.
Kvitteres i dagbok.**

Bytte øvrig forbruksmateriell:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift



Utføres 2 ganger pr. år av kompetent serviceteknikker.
Kvitteres i dagbok.

Vedlikeholdsbeskrivelse - Funksjonskontroll:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontroller reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskebatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll	KJØLEBATTERI	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og



væskebatteri	VÆSKE	lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rensens. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direkte-drevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direkte-drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontrollerer reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun



		brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskedatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll væskedatteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rens. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontrollerer reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.



Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskebatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE VARMEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll væskebatteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rensers. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1



Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTEAVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1



Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Vedlikeholdsbeskrivelse

20. mai. 2015

Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen. Ved jevnlig tilsyn vil man oppdage avvik tidlig, noe som er vesentlig for et godt inneklima og å ha kontroll over driftsutgiftene.

Tilsyn:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om



		branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok



Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTARENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift

Rengjøring samtidig med funksjonskontroll. Kvitteres i dagbok.

Rengjøring:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastriker støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på



		kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges



	DIR 1 HAST	bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift



COU24		
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Utføres samtidig med funksjonskontroll, eller ved behov (avdekkes gjennom tilsyn). Kvitteres i dagbok.

Bytte filter:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
---------------------------------	----------	-----------------------------



**Utføres samtidig med funksjonskontroll.
Kvitteres i dagbok.**

Bytte øvrig forbruksmateriell:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift



Utføres 2 ganger pr. år av kompetent serviceteknikker.
Kvitteres i dagbok.

Vedlikeholdsbeskrivelse - Funksjonskontroll:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontroller reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskebatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll	KJØLEBATTERI	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og



væskebatteri	VÆSKE	lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rensens. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direkte-drevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direkte-drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontrollerer reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun



		brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskedatter	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll væskedatter	KJØLEBATTERI VÆSKE	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rens. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontroller reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.



Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskebatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE VARMEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll væskebatteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rensers. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1



Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTEAVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1



Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Vedlikeholdsbeskrivelse

20. mai. 2015

Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen. Ved jevnlig tilsyn vil man oppdage avvik tidlig, noe som er vesentlig for et godt inneklima og å ha kontroll over driftsutgiftene.

Tilsyn:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om



		branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTTERENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Inspeksjon	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Teknisk rom	AGGREGAT (36)	Kontrollere at teknisk rom er rent og ryddig med tilfredsstillende adkomst. Rommet skal ikke brukes som lagerplass. Vurdere om branntekniske forhold er tilfredsstillende, spesielt gjennomføringer,
Reklamasjosbesøk	AGGREGAT (36)	Utføres iht. kontrakt i reklamasjonsperioden. Utføres av kompetent servicetekniker. Entreprensens prosjektleder skal delta på første besøk etter overlevering. Besøket gjennomføres sammen med byggets driftsansvarlig. Formål med besøket er å avdekke evt. reklamasjonsforhold, samt tilrettelegge videre drift og vedlikehold. Forøvrig gjennomføres Reklamasjosbesøk iht. beskrivelse av tilsynsservice.
Tilsynsservice	AGGREGAT (36)	Visuell kontroll av utvendig og innvendig renhet. Hengsler, låser, braketter, isolasjon kontrolleres. Kontrollere for vann- og luftlekkasjer.
Tilsyn styring	STYRING (36)	Følg med at aggregat starter og stopper iht. driftsprogram. Feil driftsprogram kan medføre unødvendig energiforbruk.
Tilsyn regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Sjekk at tillufts- og avtekkstemperatur og at gjenvinning (vinter)er ok



Tilsynskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Visuell kontroll av spjeldet funksjoner
Tilsynskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Visuell kontroll av spjeldets funksjon
Tilsyn varmegjenvinner	GJENVINNER ROTARENDE	Temperaturøkning kontrolleres (ved varmebehov).
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift

Rengjøring samtidig med funksjonskontroll. Kvitteres i dagbok.

Rengjøring:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på



		kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Inntaks- og avkastrister støvsuges utvendig og innvendig hvor adkomst ikke krever tilrigging, hulltagning eller demontering av komponenter. Aggregat støvsuges/tørkes av utvendig og innvendig. Merk: All avtalt rengjøring utføres under kontrollerte former og med miljøvennlige rengjøringsmidler.
Rengjøring, hoved	AGGREGAT (36)	Aggregat inkl. batterier og gjenvinnere trenger ekstra rengjøring med ulike mellomrom. Dette gjøres med trykkluft eller vann og miljøvennlige rengjøringsmidler. Det samme kan gjelde kanalnett. Kunden varsles ved behov, og rengjøring utføres på kundens regning etter avtale.
Rengjøring tavle	STYRING (36)	Tavle støvsuges innvendig og utvendig.
Rengjøring roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Rotor børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring batteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Batterilammeller børstes og støvsuges.
Rengjøring vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges



	DIR 1 HAST	bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift



COU24		
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Rengjøring vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Viftehjul børstes/støvsuges. Doble viftehjul børstes/støvsuges bare hvis det er tilkomst til begge hjul.



Utføres samtidig med funksjonskontroll, eller ved behov (avdekkes gjennom tilsyn). Kvitteres i dagbok.

Bytte filter:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Bytte filter	FILTER TILLUFT	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Bytte filter	FILTER AVTREKK	Engangsfiler skiftes og trykkfall måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
---------------------------------	----------	-----------------------------



**Utføres samtidig med funksjonskontroll.
Kvitteres i dagbok.**

Bytte øvrig forbruksmateriell:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift



Utføres 2 ganger pr. år av kompetent serviceteknikker.
Kvitteres i dagbok.

Vedlikeholdsbeskrivelse - Funksjonskontroll:

Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0001	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontroller reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskebatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll	KJØLEBATTERI	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og



væskebatteri	VÆSKE	lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rensens. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direkte-drevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direkte-drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-018	360.0002	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontrollerer reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkningsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun



		brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskedatter	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmepådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll væskedatter	KJØLEBATTERI VÆSKE	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rens. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Flåkt Woods eQ-008	360.0004	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll luftbehandlingsaggregat	AGGREGAT (36)	Hovedluftmengdene måles. Spjeldfunksjoner kontrolleres.
Funksjonskontroll styring	STYRING (36)	Koblingspunkter trekkes til. Mangler ved kabelgjennomføringer, pakninger og nipler bemerkes. Forbikoblinger som ikke fremkommer av skjema kontrolleres/fjernes/tegnes inn. Automatikk og sikkerhetsautomatikk kontrolleres og justeres. Lamper kontrolleres. Oppstart, restart og forsinking kontrolleres og justeres. Hvis jordfeil utenfor tavle avdekkes, varsles ansvarlig, så utbedring kan utføres av elektroinstallatør.
Funksjonskontroll regulering	REGULERING KONST. TILLUFT	Kontrollerer reguleringssekvenser og sikkerhetsfunksjoner. Alle innstilte verdier kontrolleres, og settes tilbake til korrekt verdi.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD INNTAK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll spjeld	SPJELD AVTREKK	Bevegelse og tetting kontrolleres. Alle skruer og overføringer trekkes til. Spjeldblader rengjøres og pakninger sprayes med gummimyknere.
Funksjonskontroll filter	FILTER TILLUFT	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.



Funksjonskontroll filter	FILTER AVTREKK	Trykkfall måles. Filter skiftes etter avtale ved oppnådd sluttrykk. Kontroll og utbedring av eventuell lekkasje forbi filterene.
Funksjonskontroll roterende gjenvinner	GJENVINNER ROTERENDE	Tetninger og børster justeres. Opplagring kontrolleres. Rem- og kjededrift kontrolleres/ justeres . Motor kontrolleres og tilkoblinger trekkes til. Gear kontrolleres for lekkasje. Trykkfall måles. Ved varmebehov måles temperaturer og virkningsgrad regnes utvirkingsgrad regnes ut.
Funksjonskontroll; måling av virkningsgrad	GJENVINNER ROTERENDE	Ved mistanke om lav virkningsgrad på varmegjenvinner kan denne måles vha. temperaturene (tilluft-inntak)/(avtrekk-inntak) ved maks pådrag. Vær oppmerksom at måleresultatet må kun brukes som en indikator, idet målingen ikke gir noe eksakt resultat.
Funksjonskontroll væskebatteri	VARMEBATTERI VÆSKE	Sjekk at ventilen regulerer og gir varmpådrag ved behov. Trykkfall over batteri (luft) måles. Ved varmebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres.Dersom glykol kontrolleres type og frysepunkt.
Funksjonskontroll shunt	SHUNT VARMEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE VARMEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Løpehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll væskebatteri	KJØLEBATTERI VÆSKE	Trykkfall måles. Ved kjølebehov måles vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn. Drenering/avløp kontrolleres. Rørtilkoblinger og gjennomføringer kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Væskefilter kontrolleres/rensers. Hvis glykol avklares type og %
Funksjonskontroll shunt	SHUNT KJØLEBATTERI	Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres/justeres.
Funksjonskontroll pumpe	PUMPE KJØLEBATTERI	Dreieretning kontrolleres. Kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere måles.
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0005	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0006	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1



Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0007	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0008	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0009	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0010	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0011	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0012	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0013	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0014	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0015	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0016	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0017	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0018	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0019	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0020	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Villavent 251-10/B	360.0021	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0022	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0023	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTEAVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
	360.0024	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0025	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0026	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0027	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0028	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0029	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0030	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0031	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0032	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0033	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0034	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkterevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles



Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0035	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0036	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0037	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0038	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0039	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0040	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direkte drevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0041	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1



Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0042	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0043	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0044	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0045	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0046	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0047	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse



Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0048	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0049	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0050	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0051	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles
Produkt	Systemnr	System beskrivelse
Belimo Vifte Optimizer COU24	360.0052	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Artikkelpakke	Beskrivelse 1
Funksjonskontroll direktedrevet vifte	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Kontrolleres for ulyd i lagre og varmgang i motor. Driftstrøm måles