

Mottaksbekreftelse for driftsveiledningen Merknad om opphavsrettigheter og ytelsesrettigheter	1
CE-samsvarserklæring Datablad	2
Betjeningsveiledning	3
Personevakuering	4
Idriftsetting / Vedlikeholdsveiledning	5
Liste over sikkerhetskomponenter	6
Vedlikeholdsanvisning for sikkerhetskomponentene og sikkerhetsrelevante komponenter	7
Prosjekteringstegning / Bygg-godkjennelsestegning	8
Koblingsskjemaer	9
Anlegg: Merknader for bruk av heisen (oppslag) Personevakuering og anvisning for driften Nødopplåsingsnøkkel	10