



Dokumenter i mappen



Dokumenter i lommen

- Kort beskrivelse, service
Sak nr. 9950 001 0901
- Nøkkel til tilbakestillingsbryteren
på nedre sjaktdør
- Åpningsverktøy AL300
Sak nr. 9900 000 9631



LED3	Rød: vekselreiter, advarsel
LED2	Grønn: vekselreiter klar
LED1	H1 innfelt LED
A76	Display
M1	Mikrofon
SP1	Høyttaler/mikrofon
S86	Nødevakuering
S86.1	Nødevakuering
S41	Heisstoltsbryter
S01	Returfjer
S01B	Returkjøring Ned
S01F	Returkjøring Opp
K31	Sjaktlys
F00	Sikring kabinlys
F31	Sikring sjaktlys
Q00	Hovedbryter



Obs!

Hovedbryter

Følgende er forsett under spenning etter utkoblingen: forsyningsklemmer, kabin- og sjaktlys, nødsamtaleinretnings og gruppeforbindelse. Aktivering av spenningen i lysnettet via sikring for kabin- (F00) og sjaktlys (F31).

Hvis UPS (avbruddsfri strømforsyning) er installert, står ytterligere klemmer under spenning. Utkobling av UPS-spenningen skjer via sikringen for kabinlyset eller med støpselet X88.2 i klemmeområdet.

